

DOPPO AMBIENTE DUSCHE



TECHNISCHES DATENBLATT

VORBEREITUNG:

Fast jeder Untergrund ist geeignet (siehe techn. Datenblatt doppio Ambiente Wand), muss aber unbedingt gründlich sauber, fettfrei und frei von losen Teilen sein.

- Bei Fliesen (Altbestand) Kontrolle auf Hohlstellen, dann entfetten. Anschließend wird die Fliesenoberfläche (inklusive Fugen) mit einer Flächenspachtel (z.B. doppio Vetroplast) glattgespachtelt.
- Beton und andere stark saugende Oberflächen sind mit doppio Wandimprägnierung vor zu behandeln.
- Diese 12 Stunden aushärten lassen.
- Die bestehende Silikonfuge bei Altbestand ist restlos zu entfernen.
- Fehlstellen unbedingt mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern bzw. egalisieren.
- Duschtasse bzw. Wanne sollten vor den Arbeiten falls möglich entfernt werden.
- Sämtliche Ichsens im Nassbereich:
- Die Ichsens sind mit dem elastischen und gewebearmierten doppio Dichtungsband abzudichten. Diese werden mit doppio Ambiente Wandabdichtung durch Einspachteln wasserdicht eingebunden. Ebenfalls werden die doppio Innen- und Außenecken mit doppio Ambiente Wandabdichtung durch Einspachteln wasserdicht eingebunden.

PROBLEMZONEN:

sind sämtliche Bodenausläufe, Rohrdurchführungen oder Armaturenanschlüsse. Diese Durchgänge etc. sind mit fertigen doppio Dichtungsmanschetten abzudichten, die dann ebenfalls in die doppio Ambiente Wandabdichtung eingebunden werden. Bei speziellen Armaturen und Bodenausläufen Dichtungsmanschetten vom Hersteller anfordern.

UNTERGRUND:

Im Nass- und sonstigem Spritzwasserbereich sind die gesamten senkrechten Flächen mit der dauerelastischen und wasserdichten doppo Ambiente Wandabdichtung in zwei aufeinander folgenden Lagen aufzurollen oder zu spachteln. Mindestauftragsstärke 2 mm. Eine Aushärtungszeit von mindestens 24 Stunden vor den nächsten Arbeitsschritten ist einzuhalten.

AUFBAU:

Grundierung der gesamten Fläche mit doppo AC-Grundierung im Rollverfahren oder mit Pinsel. Nach ca. 2 -3 Stunden (temperaturabhängig) Trocknungszeit, aufbringen von doppo Ambiente Dusche.

Achtung! Im Nassbereich darf nur die doppo Ambiente Dusche, Struktur Emiglia (glatte Oberfläche) verwendet werden. Andere Strukturen wie Bardolino, Toskana, Schiefer und Venezia sind zu offenporig um wasserundurchlässig versiegelt zu werden. Bei Flächen, welche dem Spritzwasser der Dusche nicht permanent ausgesetzt sind (Wand bei Waschbecken und gegenüberliegende Wand der Dusche), können auch andere Strukturen gespachtelt werden.

- nach ca. 48 Stunden Austrocknungszeit, gesättigtes Aufbringen in zwei Arbeitsgängen nass in nass (mit Autoschwamm und in den Ecken mit Pinsel) von doppo Hydro Stop. Mindestens 12 Stunden Aushärtungszeit bei 20°C (auf ausreichenden Luftwechsel achten) ist zu beachten.
- Auftragen der doppo Finish Versiegelung in mindestens drei Arbeitsgängen, wobei eine Wartezeit von mindestens 1 Stunde zwischen dem ersten, dem zweiten und dritten Auftrag einzuhalten ist. Der Auftrag erfolgt in den Eckbereichen mit Pinsel, restliche Fläche mit Autoschwamm mit anschließenden kreuzweisen Ausrollen mit Lackroller (gepinselter Eckbereich ist mit einzubeziehen).
- Nach 24 Stunden Aushärtungszeit wird die Anschlussfuge zwischen Wannenrand und doppo Ambiente Dusche sach- und fachgerecht mit einem Sanitär-silikondichtstoff abgedichtet.
- Nach weiteren 24 Stunden ist die Dusche auf ihre Dichtheit zu prüfen. Dabei wird die versiegelte doppo Ambiente Dusche Emiglia mit der Brause mindestens drei Minuten lang mit lauwarmen Wasser berieselt. Zeichnen sich vereinzelt dunkle Punkte ab, ist die Versiegelung mit zwei Arbeitsgängen auf der aufgetrockneten Fläche zu wiederholen.



WICHTIGE HINWEISE:

- doppio Finish nicht unter 15 Grad Harz, Wand und Raumtemperatur auftragen (siehe techn. Datenblatt doppio Finish Versiegelung).
- Falls nötig, nur leicht haftende Klebebänder bei der versiegelten Wand verwenden. Klebebänder nicht länger als 1 Stunde haften lassen, dann langsam entfernen.
- Bei der Imprägnierung mit doppio Hydro Stop ist der Deckenbereich zu schützen. Imprägnierte Flächen können mit herkömmlich mineralischen Farben nicht mehr übermalt werden.
- Im Nassbereich der Dusche darf nur doppio Ambiente Dusche, Struktur Emiglia gespachtelt werden.
- Für die laufende Unterhaltspflege doppio Ambiente Dusche nur säure - u. alkalifreie Reiniger verwenden. Empfehlung: doppio Wischpflege
- Bei hartnäckigen Kalkflecken betroffene Stellen mit einem kalklösenden Sanitärreiniger besprühen, kurz einwirken lassen, mit weichen Schwamm oder Putzlappen (keinen Scheuerschwamm od. ähnliches verwenden) abwischen und anschließend mit lauwarmen Wasser gesamte Fläche gut abbrausen.
- Bei Beschädigung der doppio Finish Versiegelung ist diese nach gründlicher Reinigung und Austrocknung an der betreffenden Stelle neu zu versiegeln.
- Die Silikonfuge stellt nach den einschlägigen Normen und Richtlinien eine Wartungsfuge dar. Das heißt, dass diese Fuge in regelmäßigen Abständen auf ihre Funktionalität geprüft und bei Beschädigungen oder mangelnder Flankenhaftung erneuert werden muss.

ALLGEMEINE SOWIE RECHTLICHE HINWEISE:

Obige Angaben und Empfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein. Sämtliche Produkteigenschaften und Verarbeitungsrichtlinien beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die verschiedenen Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen.

Mit dieser Ausgabe sind die früheren technischen Datenblätter ungültig.